

## Pohovka BETTA 15 – Pokyny pro užívání a údržbu

### Obecná charakteristika rozkládacího mechanismu:

Mechanismus má kovovou kostru, která je snýtována a její lehací plocha je v kombinaci ze svařovaného kovového roštu a elastických popruhů. Konstrukce mechanismu je přizpůsobena ke každodennímu užití, polyuretanová matrace má délku 195 cm a výšku 12 cm. Součástí opěráku sedačky jsou polohovací podhlavníky.


Při dodržování pravidel pro používání tohoto mechanismu určenému k lezení pro každodenní užití osob běžné hmotnosti, bude při rozloženém zatěžování dvěma dospělými osobami plnit čalouněný výrobek požadavky vzhledu a funkce. Konstrukce mechanismu se nesmí nadměrně zatěžovat jiným než výše uvedeným způsobem užití! Záruční doba na vady mechanismu je 24 měsíců od data zakoupení. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení ani na závady vzniklé nevhodným nebo nepovoleným způsobem používání, např. se nesmí sedat, stoupat, skákat apod. na napolohovaných, rozložených částech výrobku a dílců (podhlavníků), nadměrně zatěžovat mechanismus.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé násilnými zásahy, nevýrobní úpravou, nesprávnou montáží a demontáží, špatnou údržbou.

### Všeobecná údržba a užívání:

Mechanismus rozkládacích pohovek určených k sezení a každodennímu spaní je pro přepravu proti pohybu pohyblivých částí zabezpečen svázáním k sobě na příslušných místech. Zabezpečení je nutno před prvním použitím opatrně odstranit. Na rozloženém mechanismu se nesmí skákat ani ho zatěžovat jinak než je uvedeno - slouží běžnému užití pro lezení a spaní. Uživatel nesmí nadměrně zatěžovat jednotlivé části mechanismu a musí dbát na rozložení zátěže při jeho používání.

Mechanismus není náročný na údržbu, provádí se v závislosti na užívání. Pro běžnou údržbu je dostačující promazávat pohyblivé spoje mechanismu nejlépe silikonovým mazivem ve spreji (pro jeho jednoduchou aplikaci a rychlejší schnutí) a to alespoň 1x měsíčně. Z kovových částí mechanismu otíráme suchým hadříkem prach.



Při rozkládání a roztahování pohovky, zvedání a sklápění mechanismu rozkládání a polohování podhlavníků dbá spotřebitel na bezpečnost svou a ostatních osob a zvířat přítomných v místnosti, aby nedošlo ke skřípnutí končetin nebo jiných části těla mechanismem nebo celým výrobkem.

**Při složení/zavírání mechanismu spotřebitel dbá na to, aby nenechal na matraci příkrývky nebo polštáře.  
Došlo by k vážnému poškození funkčnosti mechanismu.**

Při manipulaci s rozkládacím mechanismem musí spotřebitel dbát na to, aby byl přenášen opatrně. Nedodržení správné manipulace a montáže může mít za následek špatnou funkčnost rozložení a složení mechanismu.

#### **Obecná charakteristika matrací pro rozkládací mechanismus:**

Životnost Vaší matrace nezávisí pouze na výrobcu, nýbrž i na pečlivém zacházení během jejího používání a také na použití správného lamelového roštu.

rozměr PUR matrace: 70 x 194 x 12 ..... 90 kg

rozměr PUR matrace: 100 x 194 x 12 ..... 90 kg

rozměr PUR matrace: 120 x 194 x 12 ..... 90 kg

rozměr PUR matrace: 140 x 194 x 12 ..... 70+90 kg – 2 osoby roznesená váha

rozměr PUR matrace: 160 x 194 x 12 ..... 80+90 kg – 2 osoby roznesená váha

#### **Délka a šířka**

Matrace musí „sedět“ do kostry rozkládacího mechanismu. Podle normy DIN EN 1334 je přípustná tolerance do 20 mm v délce a šířce. Dopravou nebo skladováním se rozměry matrace mohou změnit. S matrací je proto třeba silně „zatřepat“ nebo ji vytažením dostat do původního tvaru, pokud se objeví odchylky v rozměru.

#### **Zápach matrace**

Matrace se dodávají z hygienických důvodů v neprodyšném balení. Po vybalení z folie může matrace vykazovat eventuelně zvláštní „zápach“, jak je tomu i u jiných nových výrobků po jejich rozbalení. Toto není na závadu a nemá vliv na zdraví člověka. Je potřeba dostatečným způsobem matraci provětrat. Po několika dnech tento „zápach“ zeslabne nebo zmizí.

#### **Výška matrace**

Objem čalouněné vrstvy klesá v průběhu prvních týdnů používání na namáhaných místech (např. v pánevní oblasti). Norma DIN EN 1334 připouští ztrátu na výšce matrace až do 10%.

#### **Ztráta tvrdosti a lehké proležení**

Jádra matrací se mají přizpůsobit tvaru těla a poskytnout mu tak optimální podpěru.

V prvních týdnech „asimilace“ těla a matrace může docházet k nepatrným ztrátám tvrdosti matrace. Dále je možné vytváření lehkého proležení v pánevních partiích. Uživatelské vlastnosti matrace, zejména podpěra



těla, tím nejsou porušeny. Obráťte se prosím na Vašeho prodejce až poté, když hloubka proležení vykazuje více než 15 mm (je potřeba položit napříč matrací např. koště nebo dlouhou vodováhu a změřit vzdálenost ke dnu proležení).

#### **Větrání a otáčení matrací, údržba**

Vaši postel denně provětrejte a často matraci obracejte (z jedné strany na druhou nebo hlavovou částí proti nožní). Nemanipulujte prosím s postranními úchyty matrací trhavými pohyby, mohlo by dojít k vytržení látky nebo ozdobných švů. Vytvoření případných skvrn od vlhkosti nebo plísňe zabráníte nejspolehlivěji dobrým větráním při pokojové teplotě od 14 do 20 °C a relativní vlhkostí 40 - 60%. Doporučujeme pravidelně 1x týdně matraci vysát z obou stran.

**Zákonná záruka na zboží je 24 měsíců ode dne vyzvednutí.**

V rámci zákonné záruky zaručujeme, že matrace je vhodná k použití resp. nevykáže žádné poškození, které by omezilo použití.

#### **Předpoklad oprávněné reklamace je:**

- Přiměřené použití a zacházení
- Čistý a bezvadný hygienický stav matrace

#### **Následné poškození (při správném použití a zacházení), které je v rámci záruky uznatelné:**

- Stávající důlek hlubší než 15 mm
- Vada potahu
- Vnitřní plíseň viditelná v prvních čtyřech týdnech

#### **Nereklamovatelné vady:**

- Poškození nevhodným zacházením a používáním
- Párající se prošití a vyšití (neovlivňující použitelnost výrobku, zpravidla způsobené nešetrným zacházením)
- Díra v potahu
- Zašpiněná matrace – matrace nesplňující základní hygienické požadavky
- Plíseň, která se objeví po čtyřech týdnech používání
- Lehké záhyby – vzniklé např. při skládání a rozkládání mechanismu v sedačce

#### **Příklady nevhodného zacházení a používání jsou:**

- Větší zatížení, než je doporučená nosnost
- Sedání na opěráky – napolohované podhlavníky

**Přejeme Vám hodně spokojenosti při užívání naší sedačky BETTA 15.**

**RASL čalouněný nábytek**

1. máje 623

588 22 Luka nad Jihlavou